

Типовая схема подключения внешних датчиков (извещателей) к камерам Сокол и подключение камер Сокол к видеосерверу "ВИПАКС ВЫСОТА"

